Sprawozdanie nr 6		
02.06.2021	Ewelina Kolba	Gr. B

1. Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar temperatury za pomocą magistrali 1-wire oraz sterowanie dwoma układami DS1820 dołączonymi do magistrali 1-wire. Najczęściej używaną jednostką temperatury są stopnie Celsjusza. Aby przeliczyć stopnie Celsjusza na Kelwiny należy dodać to Celsjuszy +273.15. Pomiar temperatury realizowany jest na wiele sposobów. Można wyróżnić pomiar dotykowy i bezdotykowy. Do pomiarów w zależności od wybranego czujnika wykorzystywane są zjawiska: odkształcenia bimetalu, wytwarzania napięcia elektrycznego na styku dwóch metali, zmiany rezystancji elementu, zmiany parametrów złącza półprzewodnikowego, zmiany objętości, zmiany barwy.

Magistrala 1-wire firmy DALLAS Semiconductor(Maxim) przeznaczona jest do przesyłania informacji pomiędzy mikrokontrolerem a układami Slave za pomocą magistrali jednoprzewodowej (*linia masy nie jest zaliczana jako element magistrali*). Magistrala 1-wire zaimplementowana jest w sposób wykorzystujący dwa przewody – linia DQ oraz masa. Zasilanie dostarczane jest linią DQ.

Podczas komunikacji z układem DS1820 do odczytania temperatury należy:

- Wyzerować magistralę 1-wire
- Wpisać numer id czujnika
- Wysłać komendy pomiaru temperatury
- Opóźnić około 750ms maksymalny czas konwersji wyniku pomiaru temperatury do postaci cyfrowej
- Ponownie wyzerować magistralę
- Wpisać numer id czujnika
- Wywołać komendy odczytania temperatury
- Odczytać temperaturę
- Wyzerować magistralę

Podczas konwersji wyniku pomiaru bit 8 – MSB jest bitem znaku (dla 0 jest +) natomiast pozostałe 7 bitów - LSB przechowuje wartość temperatury.

Aby była możliwa obsługa kilku układów dołaczonych do tej samej magistrali 1-wire, należy wczesniej odczytac i zapisać w pamięci EEPROM ich numer id – 8 bitowy unikatowy numer układu.

2. Instrukcje niezbędne do sterowania magistralą 1 -wire

- 1wreset reset magistrali 1-wire
- 1write &HCC opuszczenie zapisu numeru ID , &hcc = 204
- 1 write & H44 start pomiaru temperatury

- Waitms 750 opóźnienie na czas pomiaru
- 1 write HBE komenda odczytu zmierzonej temperatury
- 1wread(2) odczyt zmierzonej temperatury
- Writeeeprom ID(j) zapisanie numeru id do pamięci EEPROM

3. Przyrządy używane podczas ćwiczenia

- Układ DS1820
- Wyświetlacz LCD

4. Kod programu pomiaru temperatury z wykorzystaniem układu DS1820

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd =16 * 2
Config 1wire = PORTB.0
Declare Sub Odcz_temp
Dim Temperatura(2) As Byte
DefLcdchar 0, 7 , 5, 7, 32, 32, 32, 32, 32
Do
   Call Odcz_temp
   Cls
   If Temperatura(2) = 0 Then
                   ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
      Lcd "Temp:
      Lcd "Temp: - " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
   End If
Loop
End
Sub Odcz temp
   1wreset
   1vvrite &HCC
   1wwrite &H44
   Vaites 750
   1vreset
   1vvrite &HCC
   1wwrite &HBE
   Temperatura(1) = 1 vread(2)
   1vreset
   If Err = 1 Then
      Cls
      Lcd "Brak Układu "
      Do
      Loop
   End If
   If Temperatura(2) > 0 Then
      Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
   End If
   Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
End Sub
```

5. Kod programu sterującego dwoma układami DS1820

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config PINB.1 = Input
Config Lcd =16 * 2
Config 1wire =PORTB.0
Declare Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)
Declare Sub Zapisz_id
Dim Temperatura(2) As Byte
Dim Temperatura(2) As I
Dim Kel As Word
Dim Id(8) As Byte
Dim I As Byte
Dim J As Byte
Dim K As Byte
Dim Liczba_ukl As Byte
S1 Alias PINB.1
Defledchar 0,7,5,7,32,32,32,32,32
Set PORTB.1
Cls
Liczba_ukl = 1wirecount()
If S1 = 0 Then
Lcd "Liczba ukladow: " ; Liczba_ukl
     If Liczba_ukl > 0 Then
          Id(1) = 1wsearchfirst()
For I=1 To 8
             Writeeeprom Id(I)
          Next I
     End If
     If Liczba_ukl > 1 Then
    Id(1) = 1wsearchnext()
          J=Ò
          For I=9 To 18
               Incr J
              Writeeeprom Id(J)
         Next I
     End If
     Lowerline
Lcd "Prog ok"
     Do
     Loop
End If
Do
     Hone
     For K=1 To Liczba_ukl

Call Odcz_temp(k)

If Temperatura(2) = 0 Then

Lcd "Temp" ; K ; " : " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
               Loverline
               Kel = Temperatura(1) + 273
Led "Temp" ; K ; " : " ; Kel ; Chr(0) ; "K"
          Else
               Lcd "Temp" ; K ; " : -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
               Loverline
               Kel = 273 - Temperatura(1)
Lcd "Temp" ; K ; " : " ; Kel ; Chr(0) ; "K"
          End If
          Loverline
          Next K
Loop
End
```

```
Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)
If czujnik = 1 Then
For I = 1 To 8
            Readeeprom Id(I) , I
        Next I
    End If
    If czujnik = 2 Then
       J = 0
       For I=9 To 16
            Incr J
            Readeeprom Id(J) , I
       Next I
    End If
    1vreset
    Call Zapisz_:
1wwrite &H44
Vaitms 750
    1wreset
    Call Zapisz_id
1wwrite &HBE
    Temperatura(1) = 1 vread(2)
    1vreset
    If Err = 1 Then
        Cls
        Lcd "Brak ukladu"
        Do
        Loop
    End If
    If Temperatura(2)>0 Then
   Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
    End If
    Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
End Sub
Sub Zapisz_id
1wwrite &H55
For I=1 To 8
1wwrite Id(I)
    Next I
End Sub
```